


PV-Halterung - freistehend

Aufbau- und Bedienungsanleitung



**LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!
BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN!
NICHTBEACHTUNG KANN ZU LEBENSGEFÄHRLICHEN VERLETZUNGEN FÜHREN!
BEWAHREN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF!**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Einleitung	2
2. Sicherheitshinweise	2
3. Symbole	3
4. Teileliste / Teilebezeichnung	3
5. Montage	4-5
6. Wartung & Pflege	6
7. Entsorgung	6

1. Einleitung

Um Schäden sowie körperlichen Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch vorzubeugen, lesen Sie die Aufbauanleitung vor der ersten Montage aufmerksam durch. Bitte befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung.

2. Sicherheitshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN, BITTE SORGFÄLTIG LESEN.

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf und geben Sie es bei Weitergabe des Produkts mit.
- Wählen Sie für die Montage einen Ort, frei von Hindernissen und ausreichend Platz.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stark genug ist um das Gewicht der Halterung, sowie der PV-Module zu tragen.
- Wir übernehmen keine Haftung für Sachschäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen.




3. Symbole

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung werden verschiedene Symbole verwendet, die Sie auf mögliche Risiken hinweisen sollen.


	Dieses Sicherheitssymbol macht Sie auf eine Vorsichtsmaßnahme, eine Warnung oder eine Gefahr aufmerksam. Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu Unfällen für den Bediener oder Personen in der Umgebung führen. Um das Risiko von Verletzungen zu begrenzen, befolgen Sie immer die angegebenen Empfehlungen.
	Lesen Sie vor Benutzung des Produktes unbedingt den entsprechenden Absatz in der vorliegenden Anleitung.

4. Teileliste / Teilebezeichnung


Teil	Beschreibung	Abbildung	Menge
A	Winkelprofil gelocht - lang		4
B	Winkelprofil kurz		2
C	Rändelschraube + Mutter		6
D	Schraube mit Unterlegscheibe + Mutter		4

5. Montage

1. Montieren Sie die Winkelprofile (A) und (B) mit den Rändelschrauben (C) wie abgebildet.




2. Montieren Sie nun das PV-Modul mit dem Winkelprofilen (A) sowie den Schrauben und Muttern (D).




Hinweis: Der Neigungswinkel der kann durch die unterschiedliche Montage der Winkelprofile (B) variiert werden.

5. Montage

3. Stellen Sie die PV-Module an den gewünschten Aufstellungsort.



4. Sichern Sie die Halterung ausreichend. Befestigen Sie diese durch Schraubverbindungen mit dem Untergrund oder nutzen Sie ausreichende Gewichtsplatten um Wind- und Sturmschäden zu vermeiden.



6. Wartung & Pflege

- Prüfen Sie die Stangen und Schraubverbindung regelmäßig auf Risse, Beschädigungen und Materialermüdung. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, darf das Gestell nicht weiter benutzt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer, um die beschädigten Elemente gegen neue zu ersetzen. Nutzen Sie nur originale Ersatzteile!
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!

7. Entsorgung

1. Verpackung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein.

Eurovatio
Tews und Fongrad GbR
Eulenweg 4
33129 Delbrück

T: 05250-9199043
E: info@kupi-shop.de