SAMDUO

SAMDUO Nex E6000H KURZANLEITUNG


Scannen Sie für das vollständige Benutzerhandbuch

Scannen Sie für den Online-Support


Scannen Sie, um die SAMDUO App herunterzuladen

3+

1 Lieferumfang



SAMDUO Nex E6000H




AC-Kabel mit Schuko-Stecker



Sicherheitsinformationen




Garantiekarte




Kurzanleitung

2 Produktübersicht

1. Überblick



2. Tastenbedienung



Einschalten

Ausschalten


Zurücksetzen

3 Installation


1. Vorsichtsmaßnahmen



Seien Sie beim Bewegen des Produkts vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.




Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Installation ausgeschaltet ist.



Die Abstände oben, links, rechts, vorne und hinten am Produkt müssen eingehalten werden, um Behinderungen zu vermeiden und die Wärmeableitung sicherzustellen.

2. Umgebung




Stellen Sie das Produkt in einer offenen, trockenen und gut belüfteten Umgebung auf, die weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuer oder explosionsgefährlichen Materialien ausgesetzt ist.

DE

WEITER


4 Anschluss

1. An das Stromnetz anschließen




Verbinden Sie den Nex E6000H mit einer Haushaltssteckdose über das mitgelieferte AC-Kabel mit Schuko-Stecker.

2. An Ihre Geräte anschließen



Versorgen Sie Ihre Geräte direkt über den Off-Grid-Anschluss (Backup).

3. Einschalten



5 Verwendung der SAMDUO App

1. Laden Sie die SAMDUO App herunter und registrieren Sie ein eigenes Konto, um sich anzumelden.

SAMDUO

GET IT ON Google Play

Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google Inc

Download on the App Store


Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc

2. Für weitere Anleitungen zur App scanne den QR-Code, um das vollständige Benutzerhandbuch anzuzeigen.

6 Verwendung des SAMDUO P1 Meter

P1 Meter – Basisanschluss

1. Stecken Sie den Stecker des SAMDUO P1 Meters in den P1-Anschluss des Stromzählers. Der SAMDUO P1 Meter wird direkt vom Stromzähler mit Strom versorgt.
(*Für Stromzähler mit DSMR 4.0 wird ein herkömmliches 5V / 1A -Ladegerät benötigt, um den SAMDUO P1 Meter mit Strom zu versorgen.)




P1 Meter – Professioneller Anschluss (optional)


1. Stecken Sie den Stecker des SAMDUO P1 Meters in den P1-Anschluss des Stromzählers. Der SAMDUO P1 Meter wird direkt vom Stromzähler mit Strom versorgt.
(*Für Stromzähler mit DSMR 4.0 wird ein herkömmliches 5V / 1A -Ladegerät benötigt, um den SAMDUO P1 Meter mit Strom zu versorgen.)
2. Verbinden Sie ein Ende des Stromwandlerkabels mit dem stromführenden Leiter des PV-Wechselrichters auf der Wechselstromseite. Die Stromrichtung des Stromwandlers ist nicht eingeschränkt.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Stromwandlerkabels mit dem SAMDUO P1 Meter.

Nach der Installation des Stromwandlers kann das SAMDUO P1 Meter zusätzlich PV-Leistung erfassen.

⚠ Die Installation des Stromwandlers (CT) muss von einem Elektriker durchgeführt werden und den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Bitte schalten Sie vor der Installation die Stromzufuhr ab und führen Sie eine Sicherheitsprüfung durch.



7 Systemübersicht



Kundendienst

support@samduo.com

www.samduo.com